

## CP 114 Standard innstilling Synconta 700

Menyvalg	Default innstilling	Alternative valg
Driftstid P1	0.00 hh.mm	
Ant. starter P1	0	
Givertype	Analog	Start/Stp Vipper
Skalering 100%	2.50 m	
Skalering 0%	0.00 m	
Velg enhet	m	Ft / Bar
Filter	2 s	
Alarm høyt nivå	0,60	
Alarm lavt nivå	0,20	
Startnivå P1	0,40	
Stoppnivå P1	0,25	
Funksjon Rele 2	Reversera Pump	Av / Startkond.
Rev. forsinkelse	1 min	
Tid Reversering	3s	
Maks ant. Førsøk	3	1-3
P1 Rel. Vid Rev	av	(På) skal IKKE brukes
Startforsinkelse	1 s	
Stoppforsinkelse	1 s	
Maks Kont. drift	5 min	
Strømgiver P1	Av	På
Motorvern P1	Av	På
Nominel strøm P1	6.0 A	
P1 Reservedrift	Av	
Tid reservedrift	30 s	
Kontrolldrift P1	Av	PÅ
Tid Kontr.drift	1.0 S	
Maks stillestand	24 h	
Lekkasjevakt P1	Av	Normal / Blokker pumpe
Temp. vakt P1	Av	Manuell reset / Auto reset
Sirene	På	
Maks sirenetid	10 min	
Tid LCD-belysn.	3 min	
Funk. Alarmrele	Aktiv alarm	Sirene
Passord	Av	
PC 111 Ver :	1.6	
Select Language	English	Norsk / Svensk /...
<b>Alternativ givertype:</b>		
Start/Stp Vipper		
Stoppkriterier	Stoppvippe	Stopp på tid / Stopp på Cos fi
Stoppvippe NO/NC	Normalt åpen	Normalt lukket
Stopp på tid		
Tid til stopp	120 s	
Stopp på Cos fi		
Delta Cos fi	0.15	

Rød tekst på de innstillingene det er anbefalt å sjekke / endre

Lys grå tekst på de innstillingene som dukker opp dersom de er aktuelle